

	60cm幅	75cm幅
代表品名コード	C3WJ8RJAABSVL/R	C3WJ9RJAABSVL/R
型式名	C3WJ8RJALA/RA	C3WJ9RJALA/RA

このたびは、ハーマンのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の58ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

安全なご利用のために

各部のなまえ	1
かんたん操作ガイド	3
必ずお守りください(安全上の注意)	5
周囲の防火措置(機器の設置)について	14

毎日の使いかた

コンロを使う準備	15
コンロの使いかた	17
タイマーモード	19
揚げものモード	21
湯わかしモード	23
炊飯モード	25
グリルを使う準備	29
グリルの使いかた：マニュアルグリル	31
オートグリルモード	33
電池交換	37



こんなときも、あわてないで

- 火がつかない
- 火が消えてしまう
- 火が小さくなってしまう

Siセンサーコンロの安心・安全機能です。

(詳しくは、48ページを参照してください。)



長くご利用いただくために

お手入れ	38
安全機能	43
Q&A(よくあるご質問)	45
故障かな?と思ったら	49
次の表示が出たら	51
安全・便利機能の使いかた	52
仕様	53
アフターサービス	54
交換部品	55
別売部品	56
保証書	58

各部のなまえ

操作部の開けかた

(例)コンロ操作部の場合




コンロ操作部(シート)

〈右高火力タイプ〉

タイマー設定部(19ページ)

〈左高火力タイプ〉






〈コンロ操作部〉

温度キー(21ページ)

湯わかし/炊飯キー(23・27ページ)

高温炒めキー(18ページ)

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。



かんたん操作ガイド

- ・ごとの中央に鍋を置き、点火／消火ボタンは、止まるまでいっぱいを押す。
(楽々点火方式：手を離しても連続スパークして自動点火します。)

コンロ操作部

煮る、炒める

(全コンロ)

コンロを使う準備 15

17



①点火



弱く ← → 強く
②火力調節する



③調理が終了したら、
点火／消火ボタンを戻す


コンロ操作部

揚げる、焼く

(標準コンロ)

コンロを使う準備 15

21



①点火



②温度を設定する



『ピピピ』と鳴ったら
調理開始

コンロ操作部

お湯をわかす

(左右コンロ)

コンロを使う準備 15

23



①点火



②湯わかしを
設定する



『ピー』と鳴り
自動消火

コンロ操作部

ごはんを炊く

(標準コンロ)

コンロを使う準備 15

27

(下準備 25)



①点火



②火力調節つまみを
☺の位置に合わせる



③炊飯を設定する


グリル操作部

オートグリルで

魚を焼く

グリルを使う準備 29

33



①点火



②魚に合わせ
メニュー設定



③焼き加減を
設定する


●強め
○標準
○弱め
焼き加減

グリルタイマー
9
- +

残り時間を表示
(例：9分)

お知らせ


自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。
点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。




③調理が終了したら、
点火／消火ボタンを戻す



[5分保温時]
『ピピピッ』と鳴ったら
5分間火力「弱」となり、
『ピー』と鳴ったら自動消火



③点火／消火
ボタンを戻す



『ピピピッ』…自動消火
『ピー』…むらし終了

④点火／消火
ボタンを戻す



『ピー』と鳴り
自動消火



④点火／消火
ボタンを戻す

警告



禁止

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できません。

- ・天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油の量に関係なく調理油が**発火し、火災の原因になります。**
- ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。



温度センサー

鍋底が凹凸

油污れ・さび汚れ・異物などが付着

傾き

すき間

アルミトッププレートを長くお使いいただくためのご注意

ご使用の際の注意

- ・トッププレート上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。
- ・トッププレートに急激な衝撃を与えたり、鍋などをごとくに強く押し付けた状態で、動かさないでください。

トッププレートがへこんだり、変形、キズ、はく離の原因になります。

お手入れの際の注意

- ・お手入れには、金属たわし、中性洗剤以外の洗剤（漂白剤、食器洗い乾燥機用の洗剤など）、クレンザーは使用しないでください。
- ・トッププレートについた煮こぼれや油污れは、その都度、お手入れしてください。
- ・トッププレートに、酢などの酸性のものや、重曹などのアルカリ性のものが付着した場合は、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

キズ、変色、シミ、はく離、トッププレートの腐食の原因になります。

※ごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがありますが、ご使用上問題ありません。





必ずお守りください(安全上の注意) ①

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
 お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

 必ず守る	 換気する	 発火注意	 禁止
 火気禁止	 分解禁止	 接触禁止	

危険 ガス漏れの際には


ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う



必ず守る

- ① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

①



②




③



ガス漏れ時は、絶対に

- ・ 火をつけない
- ・ 電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・ 電源プラグの抜き差しをしない
- ・ 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります。**




⚠ 警告 使用するガスについて



銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
 転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する
 表示以外のガスで使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります。**供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。

(例)都市ガス用13Aの場合 <銘板>

部分を確認してください。 製造年月・製造Noを表示しています。 品名コード	(型式名) 都市ガス用 13A 000kW 12A 000kW 製造年月 H N 0000000000 株式会社ハーマン	
---	--	------



⚠ 警告 火災予防のために

設置の際には



機器の設置(取り付け、取り外し)・
 移転および付帯工事は、お買い上げ
 の販売店または、もよりのガス事業
 者に依頼する
 ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。



機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるな
 ど)については、お買い上げの販売店
 に相談する
 ご自分で改装されると、設置基準上問題にな
 る場合があります、**火災の原因になります。**




機器を設置するときは、可燃性の部
 分から十分離して設置する
 当該地区の市・町・村の条例で定められてい
 ます。必ず守ってください。
 距離を確保できない場合は、別売の
 防熱板を取り付ける
 防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因
 になります。**
 ・ 離隔距離については14ページを参照して
 ください。
 防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、
 弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせく
 ださい。

機器をご使用の際には



使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、
 下記の手順に従う

- ① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
- ② お買い上げの販売店または、ガス
 事業者(供給業者)に連絡する。
火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



使用後は消火を確認する
火災や思わぬ事故の原因になります。
 ※就寝や外出時はガス栓も閉じてください。

必ずお守りください(安全上の注意) ②

⚠ 警告 火災予防のために

機器をご使用の際には



火をつけたまま離れない、就寝や外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、**火災の原因になります。**


※とくに天ぷらや揚げものの調理、グリルを使用しているときは注意してください。

電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にのらない

トッププレートの変形やキズ、破損につながります。また、異常過熱や火災の原因になります。



引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない


火災の原因になります。



燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に燃えやすいもの(調味料ラック、ペットボトル、調理油など)、引火のおそれのあるもの(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど)を置かないでください。

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する**原因になります。**



コンロ部をご使用の際には



発火注意

高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

高温炒めモードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され発火し、**火災の原因になります。**

(高温炒めモードについては、18ページを参照してください。)



耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、**火災の原因になります。**



鍋などがトッププレートからはみ出した状態では使用しない

火災や機器焼損の原因になります。




温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらかません。

・調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**

・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。



アルミはく製する受け、省エネごとくなど指定以外の補助具は使わない

一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。




⚠ 警告 火災予防のために

コンロ部をご使用の際には




コンロをおおうような大きな鉄板や鍋は使わない

トップレートの変色や変形および一酸化炭素中毒のおそれがあります。



焼網は使用しない

トップレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。また、トップレートの変色や変形の原因になります。




揚げものの調理の際には



必ず守る


揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。とくにフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。



冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。



冷凍食材を鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない



複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。



揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

グリル部をご使用の際には



必ず守る

グリル使用前はグリル庫内を点検する
グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあると、使用中に発火し、火災や機器損傷の原因になります。



必ず守る

グリル使用后および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂を取り除く
たまった脂が発火し、火災や機器損傷の原因になります。




グリル排気口の上にふきんやタオルなどをのせない
火災や不完全燃焼の原因になります。



グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない

たまった脂が発火し、火災や機器損傷の原因になります。




発火注意

脂が多く出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上にたまった脂が発火し、火災や機器損傷の原因になります。

※鶏肉や脂がのったさんまなどは脂が多く出ます。



点検の際には



分解禁止

絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意) ③

⚠ 注意 火災予防のために

機器をご使用の際には



必ず守る

使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認して操作する

間違って操作すると、別のバーナーが点火して、**火災や思わぬ事故の原因になります。**



必ず守る

点火したときはバーナーが着火したことを確認する


着火していないと、**火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。**



禁止

調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。**過熱・異常燃焼による機器焼損や衣類などが落下して火災の原因になります。**



グリル部をご使用の際には



必ず守る

魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることもあり、**火災の原因になります。**



発火注意

鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



必ず守る

グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う

① 点火／消火キーを押し、機器のバーナーを消火する。

② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③ 消火後、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者に連絡する。

手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

⚠ 注意 ガス事故防止のために

設置の際には



必ず守る

冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する

火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際には




換気する

使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。**

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して**一酸化炭素中毒の原因になります。**



お手入れの際には



必ず守る

バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

⚠ 注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には



必ず守る

点火操作をしても点火しない場合は、**点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する**

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります。**



接触禁止

使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります。**

※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意してください。



必ず守る

コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服がバーナーに触れないように注意する

やけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。



禁止

点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない
グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを閉める

炎や熱で顔や手などに、**やけどをするおそれがあります。**

※とくにコンロ調理中は、温度センサーが作動し、自動的に“弱火”⇄“強火”と炎の大きさが変化する場合がありますため、**やけどをするおそれがあります。**

コンロ部をご使用の際には



必ず守る

やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手の焼損の原因になります。**



禁止

片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、**不安定な状態で使用しない**

・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります。**



必ず守る

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、**火力を弱めにし、よくかき混ぜる**

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、**やけどやけがをするおそれがあります。**これらの予防法として次の点にご注意ください。

・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)

・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。

・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

必ずお守りください(安全上の注意) ④

⚠ 注意 やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には



必ず守る

使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります。**



禁止

グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない

グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因になります。**



必ず守る

グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、**やけどの原因になります。**また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



禁止

グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない

また、使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけがの原因になります。**



禁止

グリル受け皿に水を入れて使用しない
この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。

グリル機能が正しくはたらかなかったり、**調理物が燃えるなどの原因になります。**また、お湯がこぼれて**やけどの原因にもなります。**



禁止

グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない

グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない

やけどの原因になります。



接触禁止

グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない

鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、**やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。**

お手入れの際には



禁止

トッププレートは取り外さない

トッププレートを取り外すと、**裏面でけがをする原因になります。**



必ず守る

お手入れをするときは、機器が十分冷えてから、手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、**やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。**




必ず守る

ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける(40ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用する、**鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。**

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**



⚠ 注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には



トッププレートに直接高温の鍋などをのせない
トッププレートの**変色や損傷の原因**になります。



グリルとびら、グリルとびら取っ手、コンロ操作部、グリル操作部・電池収納部などに、重いものをのせたり強い力を加えない
機器損傷の原因になります。



アルミトッププレートは、衝撃や高温に弱いので、固いものでぶつけたり、鉄板・土鍋などで異常過熱しない
キズ・はく離の原因となります。また、ごとき・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがありますが、ご使用上問題ありません。



ごときを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



グリルとびらを開けたままグリルを使用しない
グリルとびらに魚などはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。
機器上部が変色したり、ワークトップを焦がす原因になります。



必ず守る

エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制御するため、風があたると**温度センサーが正しくはたらかない場合**があり、火が途中で消えたり**機器損傷の原因**になります。

お手入れの際には




必ず守る

バーナーキャップは正しく取り付ける(39ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- ・点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因**になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因**になります。
- ・誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれ**があります。



⚠ 注意 お子さまに対する注意



小さなお子さまだけで使用させない
思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。(16ページ)

⚠ 注意 正常な動作のために




必ず守る

温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する

温度センサーのお手入れはこまめに行う(39ページ)

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります**。また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因**にもなります。


密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



禁止

温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります**。



必ずお守りください(安全上の注意) ⑤

お願い

機器について

- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 長期間使用しない場合は・・・
 - ・ガス栓を閉じてください。
 - ・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
 - ・再使用時は、完全に取り外してください。
 - ・乾電池を電池ケースより抜いてください。
 - ・乾電池の液漏れにより、**機器をいためる原因になります。**
- 機器を廃棄する場合は・・・
 - ・機器を取り替えた場合、乾電池を取り外し、専門の業者に処理を依頼してください。

機器のご使用について

- 消火後、しばらくの間はトッププレートが熱くなっている場合があるため注意してください。
- 使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- トッププレートのごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがあります。ご使用上問題ありません。
- トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。
トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- トッププレート上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。
トッププレートがへこんだり、変形、キズ、はく離の原因になります。
- 機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、**機器が故障する原因になります。**

お手入れについて

- 機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。機器内部に水が浸入し、**故障の原因になります。**

コンロのご使用について

- 鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。
- 弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。
- 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります。**また、鍋をのせかえたりコンロから鍋を外されている時間が長く続くと、弱火になったり、自動消火したり、**温度センサーが正しくはたらかない場合があります。**
- コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、**コンロの火が消える場合があります。**
- 強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがつくことがあります。
鍋を動かすときは注意してください。
- 煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。
機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります。**また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器焼損の原因になります。**
- ごとくに取り付けてあるゴム足を無理に外そうとしないでください。
- ごとくのゴム足が外れていないか確認してください。
外れている場合は、38ページ(お知らせ)を参照してください。

グリルのご使用について

- 連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(44ページ)がはたらいて、**焼き上がる前に消火する場合があります。**
- 魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。
グリル過熱防止センサー(44ページ)がはたらいて、**消火する場合があります。**
- 冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でしばらくおいてから焼いてください。
また、冷凍された魚などは、しっかりと解凍してから焼いてください。
中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

周囲の防火措置（機器の設置）について

■機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者（供給業者）に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離

◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。


警告




周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
離隔距離が少ないと、**火災の原因になります。**

※機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合



レンジフードおよび不燃材の場合



※（ ）内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。

※2 不燃材料がない場合は80cm以上。

A寸法

60cm幅タイプ：15cm以上
75cm幅タイプ：7.5cm以上

◎離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。


警告



防熱板（別売品）は、必ず指定のものを使用する
防熱板に同梱されている「取付説明書」に従って
正しく取り付ける。
防熱板を取り付けないと、**火災の原因になります。**

- ・防熱板は60cm幅タイプは4種類、75cm幅タイプは5種類用意しています。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同梱されている「取付説明書」をご覧ください。

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、弊社（裏表紙連絡先参照）にお問い合わせください。










※イラストはイメージ図です。

	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)	備考
①	DP 0128	590	535	共用
②	LP 0130	590	600	60cm幅タイプ用
	LP 0131		750	75cm幅タイプ用
③	DP 0129	550	900	共用
④	LP 0117	550	150	75cm幅タイプ用
⑤	DP 0101	90	600	60cm幅タイプ用
	DP 0104		750	75cm幅タイプ用

コンロを使う準備

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮ものど	炒めもの 揚げものなど (※5 油の量：200mL以上)	温調機能		
			揚げもの ☞ 21 (油の量：500mL ～1000mL)	湯わかし ☞ 23 (水の量：500mL ～2000mL)	炊飯 ☞ 25 (ごはん：1～5合 おかゆ：0.5～1合)
アルミ製の鍋・文化鍋 	○	○	○	○ ※2	○ 深めのもの
ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋 	○	○	○	○ ※2	○ ※4 深めのもの
ステンレス (薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋 	○ ※3	×	×	○ ※2	○ ※3 深めのもの
無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋) 	○ ※1	○	×	○ ※2	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン 	○	○	○ ※6	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器 	○ ※1	×	×	×	×
やかん 	—	—	—	○ ※2	—

○：適しています。 ×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：途中消火したり、焦げつく場合があります。

高火力コンロは、高温炒めモード(18ページ)にすると途中消火せず使用できます。

(焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)

※2：必ずふたをしてください。

※3：焦げつきがきつくなります。

※4：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。


※5：揚げものの場合の油の量を示します。

※6：中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

お願い

中華鍋を使うときは、



- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。



1 ガス栓を全開にする

2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。



ロックつまみ


ロック機能

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火／消火ボタンごとにロックすることができます。


◇点火／消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。

※ロックつまみを左にするとロック状態になります。
ロックつまみを右にするとロックが解除できます。

◎ロック



◎解除




コンロの使いかた

ごとき中央に鍋などを置く

準備


基本操作
(全コンロ)



コンロ操作部(シート)


※右高火力タイプで説明しています。

〈右高火力タイプ〉



高温炒めキー

〈左高火力タイプ〉



調理をするときのお願い

⚠注意



必ず守る

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により、突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。

(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

※突沸現象については、10ページを参照してください。

◇炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。

・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。

◇きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、高火力コンロの高温炒めモードで調理する。

・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。


◇揚げものは標準コンロの揚げものモードで調理する。

・揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。



◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押す。

① 点 火



点灯の状態

- ・火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。
- ・高火力コンロは安全のため、火力を少し弱くして中火点火にしています。つまみが強火(右側)にある場合も中火点火にしています。

② 火力調節

高火力・後コンロ
弱く ← → 強く




標準コンロ
弱く ← → 強く



点火後約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。

③ 消 火



消火の状態

120分間連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(52ページ)
自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。点火／消火ボタン戻し忘れると、5分おきにブザー音「ピー」でお知らせします。
戻し忘れのまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

直火料理(あぶりもの)、いりもの料理、炒めものをしたいときは (高火力コンロのみ)

◇直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、高温炒めモードにしてください。

高温炒めモードとは

すべての安全機能が解除されるわけではありません。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがありますが、機器の故障ではありません。

- ・安全機能(焦げつき自動消火機能・天ぷら油過熱防止機能：43～44ページ)を一時的に作動させない(解除する)モードです。
- ・直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などに、高温炒めモードをお使いください。
- ・高火力コンロ点火後、**高温炒め(3秒押し)**を3秒以上押してください。

※消火するか、再度 **高温炒め(3秒押し)** を押すと、高温炒めが取り消されます。



最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間(52ページ)により、連続使用可能時間は異なります。

警告



発火注意

高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

高温炒めモードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、**火災の原因になります。**

注意



必ず守る

直火料理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける


直火料理(あぶりもの)をする場合、温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。

温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。** また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの**故障の原因になります。**

タイマーモード

準備

ごとき中央に鍋などを置く



操作
(全コンロ)

コンロ操作部(シート)


※右高火力タイプで説明しています。

〈右高火力タイプ〉




3 2

〈左高火力タイプ〉




◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押す。

① 点火




② コンロを選択する



「タイマー設定」を押す毎に切り替わります。

※全てのコンロを使用している場合で説明しています。




※設定できるコンロは1ヶ所です。

※「+」「-」を押すか、約10秒たつと、タイマー表示が点灯に変わり、コンロが決定されます。

※火のついていないコンロと、炊飯・湯わかしモード中のコンロは選択できません。

※高火力コンロが左側仕様の場合は、「左」と「右」のランプの点灯順が逆になります。

③ タイマー設定



1～99分
(1分刻み)


押し続けると、
10分刻みで変わります。

タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。

終了30秒前




自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示とランプの点滅でお知らせしたあと、消灯します。


タイマーモードの取り消し

タイマー作動中に「タイマー設定」を押すと、タイマー表示とランプが消え、タイマーモードが取り消されます。



※タイマーモードを取り消しても消火しません。

④ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

揚げもののモード

ごとく中央に鍋などを置く

準備

適した鍋

直径：18～24 cm


種類：天ぷら鍋

底の平らな中華鍋
鉄やアルミ製の鍋

適した油の量

500～1000mL


基本操作 (標準コンロ)



コンロ操作部(シート)

※右高火力タイプで説明しています。

〈右高火力タイプ〉



2

〈左高火力タイプ〉



揚げもののコツ

◇油の飛び散りやすい材料は下ごしらえをする。
(水分や空気は、加熱されると膨脹して破裂するため。)

ドーナツ

・生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。



イカ

・皮をむき、両面に切り目を入れる。



ししとう

(中が空洞の野菜など)
・切り目を入れる。




エビ

・尾は先を切る。



うずら(ゆで卵など)

・串などで刺す。



魚介類や野菜など

・水分をふき取る。



◇複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理する。
(温度を下げるのに時間がかかるため。)


◇一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にする。

焼きものにも便利

◇ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、揚げもののモードの温度調節を使えば簡単。ほどよい焦げ色に焼きあげます。

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押す。


① 点 火



点火の状態

② 温度設定し、調理する


〈着火後すぐ〉



設定温度になると『ピピピッ』でお知らせ！

調理を始めてください

③ 消 火




消火の状態

・機能を正しくはたらかせるために、火力調節つまみを強火のままにしてください。



を押す毎に切り替わります。



- ・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。
 - ・弱火から強火に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。
 - ・途中で設定温度を変更する場合は、**温度** を押してお好みの温度に合わせてください。
- ※温度設定を解除しても消火しません。

温度設定のめやす

	140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃
揚げもの							クルトン
					手作りコロッケ		
				冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら			
			とりのからあげ・フライ・とんかつ				
			ドーナツ・フリッター				
焼きもの			ギョーザ・お好み焼き				
	だし巻き卵 ハンバーグ ホットケーキ						

ご注意

- ◇油の温度は天ぷら用鉄製鍋を基準に設定しています。鍋の種類・材質・大きさや厚み、油量などにより、設定温度と異なったり温度変化が大きくなる場合があります。
- ◇油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度がずれる場合があります。
- ◇設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。
- ◇焼きものの焦げの程度はフライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。

湯わかしモード

ごとく中央にやかんなどを置く

準備


適した鍋

種類：やかん
底の平らな鍋

適した水量

500～2000mL
・やかんや鍋の大きさに応じた水量にしてください。


基本操作 (左右コンロ)




コンロ操作部(シート)

※右高火力タイプで説明しています。

〈右高火力タイプ〉



〈左高火力タイプ〉



お願い

◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。

ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火したりします。また、お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。

※やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。

◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。

—温度センサーが正しくはたらくために次のことを守ってください—

◇やかんや鍋のふたの開閉はしない

◇やかんや鍋を動かさない


◇水をかき混ぜない

◇途中で水を入れたり具を入れない

◇途中で火力を変えない

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押す。


1 点 火



2 湯わかし設定

〈着火後すぐ〉

5分保温または自動消火を選択する



湯わかし5分保温の場合


お湯がわくと

ブザー音『ピピピッ』でお知らせして、自動的に弱火になり、5分間保温したあと、自動的に消火します。



終了2分前


標準コンロの場合



高火力コンロの場合




自動消火



ブザー音『ピー』でお知らせし、ランプが消灯します。

3 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

炊飯モード

下準備

① お米を正確にはかる

- ・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

例) 180mLの計量カップ



すり切りいっぱい、お米1合です。

② お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- ・一度目のとき水はすぐに流す。

※ぬかを含んだ最初のとき水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。

- ・「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返し洗う。

※といだあとのお米は、よく水を切ってください。

※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。

※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

[ごはん]

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

※炊き上がりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて工夫してお使いください。

[おかゆ]

お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間

- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)

※ごはんには芯が残るので、お湯を使わないでください。

※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。

砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- ・1～2回すすぐ。

※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。


- ・十分に水に浸す。
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。

※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。

※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。




炊飯モードに適した鍋

- ・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

炊飯専用鍋も別売しています。(56ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。



※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯モードに適した鍋		炊飯モード (ごはん：1～5合 おかゆ：0.5～1合)
炊飯専用鍋(別売)		○
アルミ製の鍋・文化鍋		○ 深めのもの
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋		○ ※1 深めのもの
ステンレス (薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋		○ ※2 深めのもの
無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋)		×
土鍋・圧力鍋・ 耐熱ガラス容器		×

○：適しています。

×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。


※2：焦げつきがきつくなります。

炊飯モード

ごとく中央に鍋などを置く

準備


基本操作
(標準コンロ)



コンロ操作部(シート)

※右高火力タイプで説明しています。

〈右高火力タイプ〉



3

〈左高火力タイプ〉




ご注意

◇炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。うまく炊けない場合があります。


ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないとうまく炊きあがりません。

◇機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。




◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



① 点火



点火の状態

② 火力調節



- ・火力調節つまみを強火側から動かし、の位置(あたりがあります)に合わす。
- ・火力調節つまみをの位置にしないとうまく炊けない場合があります。



③ 炊飯設定

〈着火後すぐ〉

ごはんまたはおかゆを
選択する



を押す毎に切り替わります。



湯わかしモード時
(P23~P24)

炊飯モード時

- ・炊飯中は自動的に火力を切り替えます。
- ・弱火から中火に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。


※炊飯モードを解除しても消火しません。

**おかゆの場合
終了2分前**




ごはんの場合
自動消火後
むらし開始

むらし終了2分前



\\ピピピッ\\

4 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

※むらし後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。
余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。

点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。


おかゆについて

- ◇おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。
ごはんからおかゆをつくる場合は下記を参考にしてください。
- ◇味付けは、おかゆが炊きあがり、自動消火してからしてください。

ごはんからおかゆの炊きかた

- ◇2人分(茶わん約2杯分：300g)の例
- ①冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。
(ぬめりをとります。)
 - ②鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
 - ③煮立ったらアクを取り、弱火で10～15分炊く。
 - ④消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

グリルを使う準備





① ガス栓を全開にする

② 調理物を入れて、
グリルとびらを閉める

点火／消火ボタン

グリル受け皿には
水を入れない



ロックつまみ

(16ページ)

⚠ 注意



必ず守る

グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを
閉める
炎や熱で、やけどのおそれがあります。

初めてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼きしてください。(煙やにおいが出ることがありますが、問題ありません。)

※空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に火力を弱めたり、消火する場合があります。(タイマー表示部「02」点滅表示)

消火した場合は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
- ※しっかりと解凍していないと時間がかかり、安全機能がはたらくことがあります。
- ・冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
- ・みそ漬けや、かす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取る。



魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れる。
- ・鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。



塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。


塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
- ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
- ・川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をする。




姿焼きなどの場合

- ・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。
- また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。




魚を焼くときは

- ・2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
- ・魚は身の厚い部分や、頭を奥に置いてください。
- ・魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
- ・魚を3尾以上焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
- ・ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。



厚みのある切身などの場合




身の厚い部分が奥



手前側

1尾の場合




端に置く



手前側

3尾の場合




まん中を避けて左右どちらかに寄せて置く



手前側

小さな魚の場合



手前側に置く




手前側

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

魚を取るときのコツ

- ・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



⚠注意




禁止

調理物を取るときなどは、グリル部周辺に触れない
とくにグリルとびらなどが熱くなっており、**やけどの原因になります。**


グリルの使いかた：マニュアルグリル

準備



基本操作
(グリル)

グリル操作部(シート)



3

警告



必ず守る

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする

グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

注意



必ず守る

焼きすぎに注意する

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火／消火ボタンを押して消火してください。

コツ


◇形くずれを防止するには・・・

- ・ 2分程度予熱後、一旦消火し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
- その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押す。

① 点火



点火の状態


グリルが点火後、タイマーがスタートします。

グリル庫内温度	タイマー
高い場合	6分
低い場合	9分

② 火力調節



火力切替を押す毎に切り替わります。



③ タイマー設定



1～18分（1分刻み）
タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。
（連続使用可能時間は18分です。）

終了30秒前




秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマー表示部が消灯します。

④ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す




消火の状態

点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

途中で消火したい場合

点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいを押して手を離す。



消火の状態

グリルタイマーについて

◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

・グリル庫内の温度に応じて、タイマー設定6～9分を自動的に設定します。

※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、タイマー表示がすぐ変わる場合があります。


ご注意

- ・連続焼きなどでグリル庫内が高温になると、安全のため自動的に火力を弱めたり、消火します。グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合（タイマー表示部「02」点滅表示）は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。
 - ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
 - ・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
 - ・干物や脂分の多い魚（にしん・塩さばなど）は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。（調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。）また、小魚の干物（めざし・うるめなど）の焼き時間のめやすは2～3分です。（グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。）焼きすぎに注意してください。
- 焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

オートグリルモード


準備

基本操作
(グリル)



1 4

グリル操作部(シート)



2 3

⚠ 注意




必ず守る

- ・ 魚などの焼きかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(31ページ)で焼く
その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
- ・ 焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**
- ・ みりん干し・めざし・市販のみりんづけ・うるめいわしの丸干し・身欠きにしんは、
マニュアルグリルで焼き、オートグリルモードを使用しない
発火のおそれがあります。

お願い


- ◇ 機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。
 - ・ オートメニューは魚専用です。魚以外は、マニュアルグリルで焼いてください。
 - ・ 予熱しないで使用してください。
 - ・ オートグリル使用中は、グリルとびらを開けないでください。
 - ・ 種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- ◇ 連続して調理するときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受け付けない場合があります。
 - オートメニュー**を押すとブザー音『ピーピーピー』でお知らせします。
 - しばらく待ってから使用してください。
 - ※ すぐに使用したい場合は、マニュアルグリル(31ページ)で使用してください。
- ◇ 調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。
余熱で焦げることがあります。

1 点火



点灯の状態

2 メニューを設定する



オートメニューを押す毎に切り替わります。




解除

・オートメニューキーを押すと、手動時の時間点滅表示が消え、ドット(点)『.』表示が点滅します。

※点火後、20秒以内にオートメニューキーを押してください。20秒を超えるとブザー音『ピーピーピー』となり、操作を受け付けません。

3 焼き加減を設定する



・オートメニューキーを押さずに焼き加減キーを押すと「切身」「標準」となります。

点火すると機器が調理時間を予測し、時間(分)が表示されるまで、グリルタイマー表示のドットが点滅します。


※自動機能のためグリルタイマー時間の変更はできません。

終了30秒前




秒表示になります。

自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマー表示部が消灯します。

4 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態


点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

オートグリルモードの取り消し

点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押して手を離す。

取り消し後に再び調理する場合は、マニュアルグリル(31ページ)で行ってください。



消火の状態

オートグリルモード


◆魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。

オートメニュー	焼き加減 弱め	焼き加減 標準	焼き加減 強め
姿焼	★さんま 1～5尾(1尾 180g以下)	★さんま 1～5尾(1尾 180g以上) ★あじ 1～5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	★あじ 1～5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)
切身	ぶり照り焼き 1～6切(1切 80g程度) さわらみそ漬 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～6切(1切 80g程度) 鮭切身 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～2切(1切 150g程度) 太刀魚 1～6切(1切 80g程度)
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1～2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1～4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1～2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以上)


★：さんま、あじを5尾焼くと、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。
1～4尾で焼くことをおすすめします。

魚の置きかた

ポイント




1尾の場合
端に置く




2尾の場合
均等に置く


◇頭を奥に




3尾以上の場合、まん中の魚(裏面)の焼き加減が浅くなるため、まん中をあけ、左右どちらかに寄せて置く



◇皮面を上向きに
身の厚い部分を奥に置く



小さい切身は、身の薄い部分を外側にして左右どちらかに置く




◇頭を奥に



◇尾・ヒレをきれいに焼く

- ・多めに塩をつける
- ・アルミはくで包む



◇火通りをよくする

- ・皮面に切り目を入れる



◇みそ漬け・照り焼きをきれいに焼く

- ・表面のみそ漬けタレを十分にふき取り、焼き加減を弱めで調理する



ご注意


- ◇干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています
- ◇脂のりがよい場合は焦げやすくなります

お願い

- ◇厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cmを超えるもの)は中まで火が通りにくいので、マニュアルグリル(31ページ)で様子を見ながら焼いてください

電池交換


- 1** 右パネル下面の上部を押し操作部を開ける。



右パネル下面

- 2** 操作部のふたの左右側面の凹部に指を引っかけて、矢印の方向に開ける。


※操作部のふたは約90°まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。ふたが外れ落ちる原因になります。もし外れた場合は、下記の「操作部のふたが外れた場合の取り付け方法」を参照してください。



開ける
操作部のふた

- 3** 電池ケースの下部に指を引っかけて、引き出す。

※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。強くひきだしますと、破損の原因になります。
※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になっています。




電池ケース


引く

- 4** アルカリ乾電池(単1形：2個)の⊕⊖を確かめ、電池ケースに組み込む。

※乾電池の挿入方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の寿命が短くなります。



- 5** 電池ケースを奥まで押し込む。




- 6** 操作部のふたを元どおり確実に閉める。



閉める

◆操作部のふたが外れた場合の取り付け方法

操作部のふたを水平に、ツメ部(3ヶ所)を本体軸部に当て(バネ先端が操作部のふたの凸部にのらないようにしてください。)、少し斜めにしてからパチンと音がするまではめ込んでください。



バネ先端 操作部のふたの凸部

操作部のふた 本体軸部

⚠注意



禁止

乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない
乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、
目などに入ると大変危険です。

お願い

- ◇乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなかった場合、電池交換サインは点灯しません。
- ◇乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池(単1形：2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)めやすは約1年です。
- ◇アルカリ乾電池(単1形：2個)でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ◇未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点灯する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形：2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。

お手入れ<その前に>

- ◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

⚠注意



必ず守る

- ・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う
とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の角などでけがをする原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
火災の原因になります。
- ・バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼になります。**
- ・バーナーキャップを正しく取り付ける
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、点火しなかったり炎が不均一になり、**異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。**
- ・ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける
誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。**
- ・ごとくに取り付けてあるゴム足が外れていないか確認する
ゴム足が外れていると、**トッププレートのキズやごとくのカタツキの原因になります。**

お手入れ道具・洗剤について

○	 スポンジたわし  やわらかい歯ブラシ  やわらかい布  台所用中性洗剤	
×	 ナイロンたわし  亀の子たわし  金属たわし  スポンジたわし裏面	◇キズの原因になるもの ・部品・ホーロー・アルミ・クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はく離・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
	 クレンザー  ミガキ粉  硬い歯ブラシ	
	 酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤  シンナー・ベンジン・アルコール	◇部品やホーロー・アルミ・クリアコートや塗装の表面が変質し、はく離・変色・さび・樹脂部品の割れの原因になるもの
	 歯みがき粉  弱酸性洗剤・弱アルカリ性洗剤・クリームクレンザー  重曹	◇樹脂部品の割れ・表面の変質・キズ、変色・さびの原因になるもの
	直接かけて使ってはいけないもの  スプレー式洗剤	・機器内部に洗剤が入ると故障の原因になります。 必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。

お願い

- ・ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。
煮こぼれをした場合は、その都度お手入れしてください。
煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ・ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お知らせ

- ・バーナーキャップ・バーナーリングカバー・ごとくは消耗部品です。
バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部がグラグラしていたり、ゴム足が外れていると、ごとくのカタツキが発生し、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。交換部品(有料)として準備しております。(55ページ)
お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

お手入れ<コンロ部>

- ◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

トッププレート

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。


※硬いお手入れ道具(38ページ)を使用すると**キズなどの原因になります。**

※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れにくくなり、シミが残ることがあります。

使用のたびにこまめにふき取ってください。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。

焼きついて掃除が困難になります。




機器表面・操作部

- ・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。



バーナー部

バーナーキャップ・バーナーリング

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。


※硬いお手入れ道具(38ページ参照)を使用すると**塗装のはがれ、キズなどの原因になります。**

目づまりしたときは

- ・凹部などは、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。

こびり付いた汚れは、つまようじなどで汚れを取り除いてください。


※目づまりや汚れは、**不完全燃焼や点火不良の原因になります。**



点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

- ・煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取ってください。

※洗剤などは使用しないでください。



※点火プラグ・立消え安全装置・温度センサーにキズや衝撃をあたえないようにしてください。

※温度センサーは軽い力で、上下にスムーズに動くことを確認してください。

取り付けかた

- ・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。

※点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。

⚠注意




バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

・点火しない場合があります。点火した場合でも、炎のふぞりや逆火で**不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**


・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**

・誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれがあります。**



※高火力コンロ用は、バーナーキャップに『H』マークを表示しています。

- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。




ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー

ごとく・グリル排気口カバー

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
- ※ごとくのゴム足が外れていないか確認してください。
外れている場合は、38ページ(お知らせ)を参照してください。

取れにくい汚れのとき

- ・煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります。
水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、そのあと水洗いして、水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※煮洗いしたごとくやグリル排気口カバーを取り出すときは、やけどなどに注意してください。



バーナーリングカバー

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
- ※こびり付いた汚れ(炭化物)を硬いお手入れ道具や研磨剤入り洗剤など(38ページ)でこすると、**塗装のはがれ、変色、光沢がなくなるおそれがあり、表面に発生するキズの原因になります。**
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取り付けかた

グリル排気口カバー

- ・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

バーナーリングカバー


- ・バーナーリングカバーの▽マークを手前にし、欠き部前後2ヶ所をバーナーリングの凹部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

ごとく

- ・ごとくは内側の凸部2ヶ所を、バーナーリングカバーの欠き部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

- ※バーナーキャップの取り付け方法は、39ページ(バーナー部 取り付けかた)を参照してください。
- ※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。



⚠注意



必ず守る

ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。



ごとくの浮き



バーナーリングカバーの浮き



必ず守る

ごとくに付けてあるゴム足が外れていないか確認する。ゴム足が外れていると、トッププレートのキズやごとくのガタツキの原因になります。外れている場合は、38ページ(お知らせ)を参照してください。

※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。(新しいごとくと交換してください。)

お手入れ 〈グリル部〉


◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

取り外しかた

スライド枠は取り外せません


グリル焼網・グリル受け皿

- ・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
- ・グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取り外す。
- ※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、スライド枠が熱くなっていますので注意してください。
- ※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。




グリルとびら

- ・スライド枠とグリルとびらを固定している止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。
- ※グリル焼網をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。
- ※スライド枠は取り外せません。



サイドカバー

- ・手前のフックからサイドカバーを取り外す。
- ※サイドカバーは、(左)(右)があります。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。



グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠・グリル庫内

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠


- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※汚れたまま放置したり、使用すると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)、クリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因となったり、発火することがあります。

グリル庫内(側部・底部)

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。

変色・変質・さび・割れの原因になります。

- ※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられているので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。




- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

取り付けかた


サイドカバー

- ①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
 - ②手前のフックに穴部を引っかける。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。
指かかりのある手前側に左または右と表示しています。
※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取付けてください。




グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠の凸部を差し込む。
 - ②左右2ヶ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。




グリル受け皿

- ・スライド枠の凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入るように置く。
- ※“手前”と表示している方をグリルとびら側にしてください。



グリル焼網


- ・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を差し込む。
- ※“手前”と表示している方をグリルとびら側にしてください。




グリルとびらが閉まりにくい場合は、サイドカバー、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けられていません。再度きっちりと取付けてください。

安全機能

- ・使用中に自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
- ※乾電池の消耗が早くなります。
- ・お知らせ表示は51ページを参照してください。

立消え安全装置 (コンロ／グリル)	<p>◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。 (完全にガスが止まるまで数秒かかります。)</p> <p>※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。</p> <p>・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときは、きれいにふき取ってください。 また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。 (点火不良の原因になります。)</p> <div data-bbox="1062 472 1254 506" data-label="Caption"> <p>後方から見た図</p> </div>  <div data-bbox="1062 741 1238 775" data-label="Caption"> <p>立消え安全装置</p> </div>
消し忘れ消火機能 (コンロ／グリル)	<p>〈コンロ〉</p> <p>◇点火後、約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)経過すると自動的にガスを止め、消火します。</p> <p>※高火力コンロは、高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動的にガスを止め、消火します。</p> <p>※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(52ページ)</p> <p>〈グリル〉</p> <p>◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。</p>
点火／消火ボタン 戻し忘れブザー (コンロ／グリル)	<p>◇タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。</p> <p>乾電池が消耗するので、すぐに点火／消火ボタンを戻してください。</p> <p>ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。</p> <p>戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。</p>
天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)	<p>◇油温が約250℃になると強火⇔弱火をくり返し、この状態が約30分続くと、自動的にガスを止め、消火します。</p> <p>それ以上に温度が高くなると、約30分を経過する前に自動的にガスを止め、消火します。</p> <p>※後コンロは、約250℃で自動的にガスを止め、消火します。</p> <p>※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。</p> <p>※高温炒めモードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。</p> <div data-bbox="895 1727 1023 1783" data-label="Section-Header"> <h2>警告</h2> </div> <div data-bbox="472 1783 552 1872" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="568 1783 1469 1895" data-label="Text"> <p>高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない 高温炒めモードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっているため、調理油が過熱され、発火し、火災の原因になります。</p> </div> <div data-bbox="895 1917 1031 1973" data-label="Section-Header"> <h2>注意</h2> </div> <div data-bbox="472 1973 552 2074" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="568 1973 1469 2085" data-label="Text"> <p>天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する やけどやけがの原因になります。</p> </div>

焦げつき自動消火機能 (コンロ)	<p>◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・焦げの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。 <p>※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。</p> <p>※高温炒めモードを使用しているコンロのみ、この機能ははたらきません。</p>
グリル過熱防止センサー (グリル)	<p>◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高くなった場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、ガスを止め、消火します。</p> <div data-bbox="448 752 1458 927"> <p style="text-align: center;">⚠ 注意</p> <div>  <p>グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が相当高くなっているため注意する</p> <p>やけどやけがの原因になります。</p> </div> <p>必ず守る</p> </div>

Q&A(よくあるご質問)①

ご質問の内容

詳細の
番号

ご質問の回答

ご確認していただく
ページ

高温炒めをしているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

—

・温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火することがあるためです。
また、約60分間(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分間)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

18

コンロ使用時の現象

ご質問の詳細

- ① 調理中に消火する
- ② 油が高温になっていても自動消火しない
- ③ 点火してもすぐ消える
- ④ 自動で火力が変わる
- ⑤ 鍋底がひどく焦げついて消火する
- ⑥ 揚げものがうまくできない

①②

・鍋の形状や材質が適していますか？

15

③④

・鍋底が温度センサーと密着していますか？

4・7

⑤⑥

・鍋底や温度センサーが汚れていませんか？

①②

・油の量は適切ですか？

③④

油量500mL～1000mLが適切です。
鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。
設定温度を加減してお使いください。

⑥

15・21・22

①③

・温度センサーが高温になっていませんか？
安全装置がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。

43

①⑤

・焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。
ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラムル・みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。

—

①⑤

・鍋底が焦げついて消火していませんか？
焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいて、自動的に消火します。

44

①

・コンロタイマーが終了していませんか？
再度点火してください。

20

・長時間使用していませんか？
コンロは、点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

43

・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？
また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？
はやく開閉すると消火することがあります。
ゆっくり開閉してください。

13

③

・冷凍食品や冷凍した調理物をそのまま調理していませんか？
解凍してから調理してください。

—

④

・鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。
弱火⇄強火を繰り返す、この状態が約30分続くと自動消火します。

43

弱火になると支障のあるときは、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。
(高火力コンロのみ)

18

ご質問の内容

詳細の
番号

ご質問の回答

ご確認ください
ページ

点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する

—

・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。
異常ではありません。

—

点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する

—

・楽々点火方式で点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒)
異常ではありません。

—

炊飯モードで上手に炊飯ができない

ご質問の詳細

- ① ふきこぼれる
- ② ごはんがかたい
- ③ ごはんがやわらかい
- ④ ごはんが焦げる
- ⑤ 誤って途中で消火してしまった

①②

・炊飯に適した鍋を使用していますか？

15・26

・鍋底が温度センサーと密着していますか？

4・7・26

・炊飯量は適切ですか？

25

ごはん1～5合、おかゆ0.5～1合が適切です。

③④

・お米の量や水量を正しく計量していますか？

25

・火力を炊飯位置に正しく調節していますか？
火力が炊飯位置より強火側の場合、ごはんがかために、弱火側の場合、やわらかめになります。

28

①②

・よく洗米していますか？

25・26

④

・無洗米を使用していないですか？

26

1～2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。

②③

・銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。

—

・浸しおき時間は十分ですか？

25・26

②

・炊飯途中にふたを開けていませんか？

27

・炊き上がったあと、約10分むらしていますか？

27・28

③

・むらしたあと、ごはんをかき混ぜていますか？

28

④

・炊きこみごはんではありませんか？

25

白米にくらべ焦げやすくなります。

⑤

・もう一度炊飯モードで炊いてください。
水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。
(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)

27・28

湯わかしモード使用時の現象

ご質問の詳細

- ① お湯がぬるい
- ② お知らせが遅い
- ③ ふきこぼれる

①②

・湯わかしに適した鍋を使用していますか？

15・23

③

・鍋底が温度センサーと密着していますか？

4・7

・水の量は適切ですか？

15・23

水量500mL～2000mLが適切です。

①②

・お湯(70℃以上)を湯わかしモードでわかしていませんか？お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。

23

①

・火力を弱火にしていますか？

火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。

②

・加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりしていませんか？

Q&A(よくあるご質問)②

ご質問の内容

詳細の
番号

ご質問の回答

ご確認ください
ページ

グリル使用時の現象

ご質問の詳細

- ① 焼けすぎる
- ② 焼け足りない
- ③ 焼きムラ
- ④ 煙が出る
- ⑤ オートメニューを受け付けない
- ⑥ 火力が変わる
- ⑦ 調理中に消火する

②③ ④⑦	・グリルとびらは確実に閉まっていますか？	—
①② ③	・焼き加減の設定、魚などの調理物の置きかたは合っていますか？	30・35・36
	・食材にあった火力にしていますか？	31・32
②③	・グリル排気口カバーは付いていますか？ グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	40
①	・みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いていますか？	30・36
②	・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などを焼いていませんか？ 完全に解凍していますか？	13・30
	・脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。異常ではありません。	32
④	・初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためです。異常ではありません。	29
⑤	・連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなっていますか？ グリル庫内の温度が高すぎると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。 グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	33
⑥	・オートグリルモード使用時は、火力を自動的に切り替えます。異常ではありません。	—
	・グリルタイマーが終了していませんか？ 再度点火してください。	32
⑦	・連続焼きなどでグリル庫内が高温になっていませんか？ グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	32・44
—	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。異常ではありません。	—
—	・楽々点火方式で点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	—

点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する

点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する

ご質問の内容

詳細の
番号

ご質問の回答

ご確認ください
ページ

使用中、消火後に音がする

ご質問の詳細

- ① 消火後に「ピー」とブザー音がする
- ② 「ボン」と音がする
- ③ 「カチッ」と音がする
- ④ キシミ音がする
- ⑤ 「シャー」と音がする
- ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と音がする

- | | | |
|---|--|----|
| ① | <ul style="list-style-type: none"> ・点火／消火ボタンを戻し忘れていませんか？タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音「ピー」でお知らせします。 ・乾電池が消耗するので、すぐに点火／消火ボタンを戻してください。 ・ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。 ・戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 | — |
| ② | <ul style="list-style-type: none"> ・バーナーキャップを正しく取り付けられていますか？コンロバーナー使用後の「ボン」という火の消えたときの音です。異常ではありません。 ・バーナーキャップが正しく取り付けされていないと上記のような音がする場合があります。 | 39 |
| ③ | <ul style="list-style-type: none"> ・火力を切り替える動作音です。 ・異常ではありません。 | |
| ④ | <ul style="list-style-type: none"> ・点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。 | |
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> ・コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音です。 ・異常ではありません。 | — |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> ・機器が冷えている状態で点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする場合があります。 ・異常ではありません。 ・機器が温まると音はなくなります。 | |

とくに多いご質問です

とくに多いご質問内容

ご質問への回答

ご確認ください
ページ

点火／消火ボタンを押しても、
点火しない
電池交換サインが点滅している

乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。

37

勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする

温度センサーがはたらいて、自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止しているためです。

43・44

高温炒めをしているのに、勝手に
火が小さくなったり、
火が消えたりする

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火することがあるためです。
また、約60分間(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分間)連続使用すると、消し忘れ消火機能がたらき自動消火します。

18

故障かな？と思ったら

こんなときは

詳細の
番号

確認してください

ご確認ください
ページ

点火しない

症状の詳細

- ① 点火しない
- ② 点火しにくい
- ③ スパークしない
- ④ 点火してもすぐ消える

①②	・電池交換サインが点滅していませんか？ 乾電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなくなったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	37
③④	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	12・39
	・点火/消火ボタンを止まるまでいっばいに押していますか？	18・32
	・アルミはく製する受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	7
①②	・バーナーの炎口がつまっていますか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	39
③	・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。	—
	・ガス栓を全開にしていますか？	16・29
	・ガス配管に空気が残っていませんか？ (長期間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。	—
①②	・鍋底のへこみが大きな(約4mm以上)鍋を使用していますか？ 温度センサーが正しく密着していません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	4・7
①③	・ロックを解除していますか？	16
④	・温度センサーが高温になっていませんか？ 安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	—

炎の状態がおかしい

症状の詳細

- ① 炎が安定しない
- ② 炎が黄色い、赤い
- ③ 異常音をたてて燃える、消える
- ④ 炎が均一でない
- ⑤ 使用中炎が消える
- ⑥ 鍋にすすがつく


①②	・バーナー炎口がつまっていますか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	39
③④		
⑤⑥	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	12・39
①②	・風が吹き込んでいませんか？	
③④	・扇風機や冷暖房機器の風があたっていませんか？	9・12
⑤		
②④	・アルミはく製する受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	7
⑤⑥		
	・換気をしていますか？	9
②⑤	・火力調節をはやく操作していませんか？ はやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。 異常ではありません。ゆっくり操作してください。	—
	・加湿器を使用していませんか？ 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
②	・コンロとグリルを同時に使用していませんか？ グリル使用時にコンロを使用すると焼きものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	—
	・火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	—

こんなときは	詳細の 番号	確認してください	ご確認ください ページ
炎の状態がおかしい(続き) 症状の詳細 ⑤ 使用中炎が消える	⑤	・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？ ・また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？ ・はやく開閉すると消火することがあります。 ・ゆっくり開閉してください。	13
すぐに消火しない	—	・バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 ・異常ではありません。	—
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	—	・バーナー内のガスが一度に出されるためです。 ・異常ではありません。	—
グリル使用中に、魚などの脂の「パチパチ・ジュージュ」とはねる音がする	—	・魚などに含まれている水分が油と接触して蒸発する音です。 ・異常ではありません。	—
部品が変色する トッププレートにキズが付く 症状の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する ③ トッププレートに光沢、跡、すりキズが付く	①②	・酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	38
		・ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 ・異常ではありません。	—
		・ごとくに取り付けてあるゴム足は、変色することがありますが、ご使用上問題ありません。	—
	③	・トッププレートのごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがあります。ご使用上問題ありません。	13
		・ごとくのゴム足が外れていないか確認してください。 ・外れている場合は、38ページ(お知らせ)を参照してください。	38

次の表示が出たら

コンロ操作部

コンロ・グリル操作部



	お知らせ表示	原因	処 置
コンロ	ランプ表示(点滅) 例: 後 (点滅), 左 (点滅), 右 (点滅), タイマー設定 (点滅) + 11 12 02 01	コンロタイマー表示部(点滅) タイマー設定時間が終了したとき バーナー不着火(点火に失敗したとき) バーナー途中消火 (煮こぼれや風などで消火したとき) 焦げつきや異常高温になったとき 点火/消火ボタンを長く押し続けたとき コンロ消し忘れ消火機能が作動したとき	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。
	グリルタイマー表示部(点滅) 00 11 12 02 01	タイマー設定時間が終了したとき バーナー不着火(点火に失敗したとき) バーナー途中消火 グリル過熱防止センサーが作動したとき (空焼きした場合や、焼きすぎた場合) 点火/消火ボタンを長く押し続けたとき	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。 グリル過熱防止センサーがはたらいているときは、点火しても手を離すと消火します。 しばらく(約3分)待ってから再点火してください。
乾電池	電池交換サイン(点滅) 電池交換サイン (点滅) 電池交換サイン	乾電池が消耗してきたとき	乾電池を交換してください。 (37ページ) アルカリ乾電池 (単1形: 2個)
その他	上記の処置で直らないときや、次の表示が出たとき 10 24 30 31 32 70 71 72 73		点検が必要です。 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)に連絡してください。

◇自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを戻してください。
 点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

安全・便利機能の使いかた


カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。

・コンロ消し忘れ消火機能時間：工場出荷時(初期設定)は、「120分」に設定されています。

※機器を使用していない状態で操作してください。


◇点火／消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、グリルタイマーの \square ・ \square 3秒以上同時押しを、10秒以内に終了する。



◇グリルタイマーの \square ・ \square で、設定時間を切り替える。(10分単位)

※120分・110分・・・30分の時間設定ができます。(初期設定：120分)

例) “9” にすると、コンロ消し忘れ消火機能時間は、90分になります。



・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、高温炒め時の連続使用可能時間は、下表のようになります。

コンロ消し忘れ 消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
高温炒め時 連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

↑
工場出荷時

◇点火／消火ボタンを元に戻すと、表示されている時間に自動設定されます。
(ブザー音：『ピー』)

仕様

品名	ガスビルトインコンロ	
トッププレート	60cm幅	75cm幅
型式名	C3WJ8RJALA/RA	C3WJ9RJALA/RA
点火方式	連続スパーク点火	
安全装置	・立消え安全装置 (全バーナー) ・焦げつき自動消火機能 } (コンロバーナー) ・天ぷら油過熱防止機能 } ・コンロ消し忘れ消火機能 } (グリルバーナー) ・グリル過熱防止センサー } ・グリル消し忘れ消火機能 }	
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・工事説明書 ・クッキングブック ・アルカリ乾電池(単1形：2個)	
外形寸法	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅592mm)	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅737mm)
質量	25kg	26kg

使用ガスグループ			1時間当たりのガス消費量kW					ガス接続
			個別ガス消費量				全点火時 ガス消費量	
			高火力コンロ	標準コンロ	後コンロ	グリル		
都市ガス用	13	A	4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	9.77 {8,400kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)
	12	A	3.90 {3,350kcal/h}	2.79 {2,400kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	2.06 {1,770kcal/h}	9.10 {7,830kcal/h}	
LPガス用			4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	1.28 {0.092kg/h}	2.28 {0.163kg/h}	9.60 {0.688kg/h}	

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

◇『Q&A(よくあるご質問)』『故障かな?と思ったら』『次の表示が出たら』を見て、もう一度確認してください。
◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス事業者または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品 名 品名コード (コンロ操作部ふたの裏面に貼付の銘板をご覧ください。(6ページ))
2. 型式名 (コンロ操作部ふたの裏面に貼付の銘板をご覧ください。(6ページ))
3. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
4. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者にお問い合わせください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。

◇この機器は13A(12A)・LPガスだけの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の58ページが保証書になっています。

◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

◇この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

交換部品

交換部品（お客さまにて取り替え可能な部品）

◇下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、インターネットの販売サイト(<http://ec.harman.co.jp/>)、0120-38-8180(電話料金無料)、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

部品がいたんできたら、お早めに交換してください。

ご存じですか？

簡単！手軽に

交換部品や便利グッズをご購入できます。

詳しくは▶▶ <http://ec.harman.co.jp/>

名 称	形 状	現金標準価格：税込	部品コード
ごとく(大) ※ゴム足付 (高火力・標準コンロ用)		¥2,625 (本体価格 ¥2,500)	DW4E12124106
ごとく(小) ※ゴム足付 (後コンロ用)		¥2,520 (本体価格 ¥2,400)	DW4E12125103
バーナーキャップ(大) (高火力コンロ用)		¥1,575 (本体価格 ¥1,500)	DW1L320031013
バーナーキャップ(大) (標準コンロ用)		¥1,575 (本体価格 ¥1,500)	DW0X320287108
バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥1,050 (本体価格 ¥1,000)	DW1F320187103
バーナーリングカバー(大) (高火力・標準コンロ用)		¥ 840 (本体価格 ¥ 800)	DW3M120260303
バーナーリングカバー(小) (後コンロ用)		¥ 735 (本体価格 ¥ 700)	DW3M120270308
グリル排気口カバー		¥ 788 (本体価格 ¥ 750)	DW3C120050109
グリル焼網		¥2,940 (本体価格 ¥2,800)	DW2Y33004100
グリル受け皿		¥3,675 (本体価格 ¥3,500)	DW2T33048108
サイドカバー(左)		¥ 630 (本体価格 ¥ 600)	DW2T33058005
サイドカバー(右)		¥ 630 (本体価格 ¥ 600)	DW2T33060004

2011年10月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、0120-38-8180にお問い合わせください。

乾電池は電気店などでお買い求めください。

※イラストは参考です。詳しくは『各部のなまえ』(1～2ページ)を参照してください。

別売部品

別売部品

◇お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

名 称	形 状	現金標準価格：税込	部品コード
調理プレートセット ・調理プレート ・ホルダー ・調理プレート クッキングブック		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	LP 0132
炊飯専用鍋(3合)		¥4,410 (本体価格 ¥4,200)	LP 0134
炊飯専用鍋(5合)		¥5,460 (本体価格 ¥5,200)	LP 0135

2011年10月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

Memo

保証書

保 証 書

品 名	ビルトインコンロ
-----	----------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社(裏表紙連絡先参照)にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 住宅用途以外(業務用:喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合による故障および損傷。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ガスの供給事情による故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス(ガスグループ)および電気(指定外の電池含む)で使用された場合。
 - 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為による故障および損傷。
 - 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 熱量変更に伴う改造・調整の場合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お 客 様	お 名 前	TEL
	ご 住 所 〒	
保 証 期 間	お買い上げ 年 月 日から1年間	
販 売 店	店 名	TEL
	住 所 〒	

※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社(裏表紙連絡先参照)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

株式会社 **ハ-7J**

〒554-0023

大阪市此花区春日出南3-2-10

年 月 日	修 理 記 録 (修 理 内 容)	サ ー ビ ス 員 ⑩



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

- ・ときどきガスくさい。
- ・キーやボタンの操作が不確実。
- ・焦げくさいにおいがする。
- ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を相談してください。

修理 点検 商品についての
お問い合わせは…

株式会社ハーマン
コンタクトセンター

電話料金無料

0120-38-8180

携帯電話からのお問い合わせは…

0570-064-780

(通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、
お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

1 修理の受付・故障に関する
お問い合わせ

■ 修理受付センター

【受付時間】

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日有り

FAX (078)928-5499

2 点検・所有者情報に関する
お問い合わせ

■ 点検受付センター

【受付時間】

※土・日・祝日、弊社指定休日を除く

〈平日〉月～金 9:00から17:30

3 商品に関するお問い合わせ・
その他

■ お客さま相談センター

【受付時間】

※日・祝日、弊社指定休日を除く

月～土 9:00から18:00

FAX (078)927-5070